



Trampoline et Enceinte Directives d'Assemblage

Version 721001

L'information contenue dans ce document peut être modifiée sans préavis.

© Springfree Trampoline Inc. 2005, 2013. Tous droits réservés.



AVERTISSEMENT: Veuillez lire les mises en garde de cette page et celles du guide d'utilisation avant l'assemblage et l'utilisation de ce trampoline et de cette enceinte.



Ne faites et ne permettez aucun saut périlleux. Une chute sur la tête ou le cou peut entraîner de graves blessures, la paralysie ou la mort, même si l'on atterrit au centre du tapis.



N'admettez pas plus d'une personne à la fois sur le trampoline. L'emploi du trampoline par plusieurs personnes en même temps augmente le risque de blessures.



Faites preuve de prudence avec toute tige sous tension jusqu'à ce que vous soyez certain qu'elle est bien assemblée ou démontée. Gardez le visage loin des tiges sous tension.



Ne tentez jamais d'enlever une tige d'enceinte noire de sa pochette ou de dégager (déverrouiller) le protège-tige quand la tige d'enceinte noire est sous tension.



Ne saisissez aucune tige et ne mettez pas les doigts entre les tiges pendant qu'une personne saute sur le trampoline.



Votre trampoline SpringfreeMC a été conçu pour un usage résidentiel par des enfants et des adultes. Le poids recommandé pour ce trampoline est indiqué sur la page couverture de ce manuel et sur le dessus de l'emballage du trampoline. Les sauteurs dont le poids excède le maximum recommandé courent un risque de blessure plus grand et ne devraient donc pas utiliser le trampoline. Les sauteurs dont le poids est équivalent au maximum recommandé ou près de ce dernier doivent prendre des précautions supplémentaires en exécutant leurs manœuvres afin de s'assurer de ne pas entrer en contact avec le sol en sautant, qui peut entraîner des blessures graves.



Précautions relatives à démontage

Veillez lire les directives suivantes avant de commencer la procédure d'assemblage.

1. Gardez les jeunes enfants à au moins 7,62m (25pi) du trampoline durant le démontage de ce dernier; les enfants pourraient être blessés par des tiges mal assemblées se dégageant de l'armature.
2. Ne tentez pas d'utiliser le trampoline complètement assemblé.
3. Le démontage demande généralement deux heures. Il est recommandé que soit effectué par deux personnes.
4. Veuillez garder en tête qu'une fois sous tension, les tiges peuvent se dégager et causer des blessures.
5. Faites preuve de prudence avec toute tige sous tension jusqu'à ce que vous soyez certain qu'elle est bien assemblée. Notamment, gardez le visage loin des tiges pendant l'assemblage ou le démontage. Une tige mal installée peut se dégager et causer des lésions faciales ou la cécité.
6. Les protège-tiges visent à offrir une protection contre les fragments ou les éclats de fibre de verre. N'enlevez pas les protège-tiges.

Icônes utilisées dans ce manuel

Nous avons inclus plusieurs icônes utiles pour toute la procédure d'installation afin de faciliter le plus possible l'assemblage de votre trampoline. Nous vous recommandons fortement de suivre ces icônes attentivement. Voici la signification de chacune des icônes:



AVERTISSEMENT - Cette icône met en garde contre un danger potentiel. Prêtez une attention particulière à ces icônes.




NOTE - Nous utilisons cette icône pour signaler une information importante ne devant pas être négligée.



CONSEIL - Cette icône met en évidence les techniques ou trucs pouvant simplifier la procédure d'installation.



SCANNEZ ICI - Nous utilisons cette icône pour vous diriger vers notre site Web où vous trouverez des vidéos de démonstration utiles qui vous guideront dans une étape particulière de l'installation. Pour vous faciliter la tâche, nous incluons également l'adresse Web.



AVERTISSEMENT - Ne tentez jamais de retirer une tige d'enceinte noire de sa pochette, ni de dégager (déverrouiller) le protège-tige quand la tige d'enceinte noire est sous tension.




CONSEIL - Si vous rencontrez des difficultés en retirant la tige d'enceinte noire de sa pochette, tournez la boule de la tige et tirez pour la libérer.

CONSEIL - Votre modèle de trampoline peut différer de celui illustré, mais les étapes de démontage restent les mêmes.

- Enlevez les attaches en C blanches situées sur les douilles des tiges d'enceinte. Sortez l'extrémité inférieure des tiges d'enceinte noires des pochettes et abaissez le filet.
- Retirez les tiges d'enceinte noires des pochettes correspondantes et la tige horizontale du filet (le cas échéant).
- En commençant dans un coin, abaissez le bord supérieur du filet avec soin par-dessus le bord du tapis. Continuez autour le trampoline jusqu'à ce que le filet repose au bas des tiges blanches du tapis.



SCANNEZ ICI ou visitez le <http://springfr.ee/disassem> pour consulter une vidéo de démonstration utile.



AVERTISSEMENT - Faites preuve de prudence avec toute tige sous tension jusqu'à ce que vous soyez certain qu'elle est bien assemblée ou démontée. Gardez le visage loin des tiges sous tension.




REMARQUE - Le démontage doit être effectué par deux (2) personnes adultes.
REMARQUE - Avant d'enlever une tige blanche de la douille, lisez les directives fournies dans les deux panneaux qui suivent.

- Une personne doit se placer à l'intérieur de l'armature du trampoline, tandis que l'autre personne se tient à l'extérieur, tel qu'illustré.




1 Personne à l'extérieur: Maintenez la tige blanche avec votre paume vers le haut. Placez-vous debout, une jambe vers l'avant, et pliez les genoux.




2 Personne à l'extérieur: Déplacez la tige blanche vers le haut et vers la droite avec fermeté, tel qu'illustré.



3 Personne à l'extérieur: Toujours en maintenant la tige blanche, pliez le bras à angle droit et appuyez le coude sur la hanche.




4 Personne à l'intérieur: Assurez-vous que les mains de la personne à l'extérieur sont placées tel qu'illustré. Assurez-vous que sa main gauche est fermement appuyée contre le coin de la douille du tapis. Saisissez ensuite la tige avec les deux mains.




AVERTISSEMENT – Faites preuve de prudence avec toute tige sous tension jusqu'à ce que vous soyez certain qu'elle est bien assemblée ou démontée. Gardez le visage loin des tiges sous tension.



5 Personne à l'extérieur: Poussez vers l'avant, en basculant des talons à la pointe des pieds, en utilisant le poids de votre corps pour pousser la tige blanche par-dessus le bord arrière de la douille.



6 Personne à l'intérieur: Une fois que la boule atteint le bord arrière de la douille, tirez la tige blanche vers le bas et l'extérieur. Il peut parfois être nécessaire de tirer avec force pour déloger la boule de la douille.



7 Personne à l'intérieur et personne à l'extérieur: Abaissez la tige blanche et amenez-la doucement en position d'appui.




AVERTISSEMENT - Faites preuve de prudence avec toute tige sous tension jusqu'à ce que vous soyez certain qu'elle est bien assemblée ou démontée. Gardez le visage loin des tiges sous tension.

AVERTISSEMENT - Les deux personnes doivent maintenir une prise ferme sur la tige jusqu'à ce qu'elle soit bien appuyée.



REMARQUE - Au moment de démonter une tige blanche, faites attention de ne pas vous cogner les mains contre les tiges adjacentes..



AVERTISSEMENT - Ne tentez pas de démonter des pièces de l'armature avant que le tapis et les tiges blanches n'aient été enlevés.

AVERTISSEMENT - Faites preuve de prudence avec toute tige sous tension jusqu'à ce que vous soyez certain qu'elle est bien assemblée ou démontée. Gardez le visage loin des tiges sous tension.

- En commençant à une étiquette bleue du tapis et en vous déplaçant dans le sens contraire des aiguilles d'une montre, démontez les tiges blanches à chaque étiquette colorée.
- Poursuivez autour du trampoline en démontant une tige blanche à la droite de chaque tige déjà démontée.
- Retirez les tiges blanches de l'armature, puis emballez le filet, le tapis et les tiges.
- Démontez l'armature dans l'ordre inverse à celui dans lequel elle a été assemblée.